クリアトークカム簡易操作説明 (iPhone編)

(株) ティービーアイ

1. アプリインストール

アップルストアから、クリアトークカム(カタカナ)で検索し、ダウンロードし、インストー ルします。



2. アプリ動作環境設定

設定→ユーザ1の順にタッチ



Il docomo 🗢	57% 🔳	
< 🔅 影	•	
テナントID	DM000034	設定
表示名	ユーザ1	0
ユーザ名	2005	τ −κ
パスワード		
ドメイン	18.180.87.1	呼 山 · 心 杏
音声コーデック	gsm	●●● ダイヤル
グループ数	4	
		グループ
		\odot
(設定	『画面)	オフライン

テナントID:設定しない
表示名 :変更可
ユーザー名:2501~2510
パスワード:設定しない
ドメイン :xxx.xxx.xxx
音声コーデック:g711(高音質)
グループ数:4



3. 操作方法(本体操作での使用)

グループ1に接続





会話音声は聞こえてくるので、マイ クのアイコンをタッチして会話を行う。



4. 操作方法 (専用マイクでの使用)

専用マイクを接続



オフライン 🕌 グループ選択 0 モード + グループに接続する







押すと 会話できる

5. その他の操作

使用しない場合は、オフ ラインにします



 l docomo 奈	8:34		57% 🔲 '		
ログアウト					
C	モード				
スピーカー	モード		設定		
トランシー	・バーモード				
音量オプ	ション	>			
エコーバッ	クモード		呼出・応答		
RTP KeepA	live 間隔(秒	300			
			ダイヤル		
			グループ		
			\odot		
			オフライン		

スピーカーモード:

スマホのスピーカーから会話音声 が聞こえます。

トランシーバーモード:

双方向通話でなく、片方向通話にな ります。話している間は、聞こえませ ん。

音量オプション:

PTT音、圏外音、通知音のOFF/On ができます。(今回はPTT音をONし ています。)

エコーバックモード: 話した声をスピーカーに戻します (サイドトーンの有効、無効)。

RTP KeepAlive 間隔: 会話が自動的にすぐ切れる場合は、 この秒数を短く調整します

6. iOSバージョンアップ時の対応

- iOSの定期更新により、本アプリに動作異常が発生した場合は、 下記の対応になります。
 - 1) クリアトークカムアプリのバージョンアップ
 - アプリインストールの手順で、
 アップルストアからクリアトークカムで検索
 更新ボタンでアプリの更新を行う
 - ③設定情報は保護されますので、

更新後はアプリの再起動にて、すぐ使用することができます 注) バージョンアップ後、1ヶ月程度でバージョンアップされます 2) iOSのダウングレード

次ページに記述

2) iOSのダウングレード

 ①設定画面から"iPhoneを探す"をOFFにする ②https://ipsw.me/にアクセスし、iPhone用の ダウングレードするiOSを選択し、ダウンロードする ③iTunesを開き、PCとスマホを接続する ④デバイスマークをクリックし、「概要」欄にいく ⑤Windowsの方はshiftを押しながら「アップデートを確 |認||をクリックする ⑥ダウンロードしたiOSを選択し開く (7) 「アップデート」をクリックする ⑧ダウンロード完了後、再起動するまで待つ

⑨再起動後、iOSのバージョンを確認して完了

参照 https://briarpatch.co.jp/wakaruni/iphone-downgrade/