

## コントロールマイクフォン クリップバネ交換手順

### ① ピンを外す

- 精密ドライバ $\oplus$ 等(Φ1.2~1.5mm)でピンを押して外す。



### ② クリップB(本体側)にバネをセットする。

- クリップの溝にバネを入れる。



### ③ クリップAを被せる。

- ※実際はバネが外れないよう、クリップAを押さえながら作業をします。



- バネがクリップAの溝に入るよう確認



- クリップA, Bの凹凸を合わせてください。

### ④ ピンを差し込む

- ピンを差し込む際、バネのコイル部があたる場合があります。その際はバネをずらし調整してください。
- ピンセット、ドライバ等の平らな面で、ピンを差し込んでください。



**注意:ピンの挿抜、バネの組込等、作業中のけがに十分ご注意ください。**

以上で交換は終了です。